
KOMOT


KOS NIDO

Bedienung



AUSRICHTEN

Die KOS NIDO lässt sich flexibel ausrichten. Die Porzellanhalterung kann an der Wand mehr als 360° gedreht werden. Zusätzlich lässt sich die Opalglaskugel innerhalb der Halterung endlos drehen. So kann die Lichtwirkung jederzeit individuell angepasst werden.



EIN- UND AUSSCHALTEN

Zum Ein- oder Ausschalten der Leuchte drücken Sie kurz auf die On/Off-Taste in der Mitte der Silikonlinse.

DIMMEN

Halten Sie die On/Off-Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu verändern. Die Dimmrichtung wechselt bei jedem erneuten langen Drücken. Sobald die minimale bzw. maximale Helligkeit erreicht ist, zeigt die Leuchte dies durch ein optisches Signal an.

LICHTFARBE

Halten Sie einen der weißen Punkte am Rand der Silikonlinse gedrückt, um die Lichtfarbe stufenlos zu verändern. Die Farbtemperatur verändert sich, bis die minimale bzw. maximale Lichtfarbe erreicht ist. Das Erreichen des jeweiligen Endwertes wird durch ein optisches Signal angezeigt.

Durch kurzes Drücken auf einen der weißen Punkte springt die Lichtfarbe direkt auf den jeweiligen Minimal- bzw. Maximalwert.

STEUERUNG MIT KOS CONNECT

Die KOS NIDO ist mit KOS CONNECT ausgestattet und kann zusätzlich per Bluetooth über die Casambi-App gesteuert werden.

Eine Anleitung zur Einrichtung und Bedienung der **Casambi-App** finden Sie online unter **support.casambi.com** oder via QR-Code: